



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## コンクリート用表面仕上材

# レジメイク（粉）

# レジメイク（液）

非セメント系ですので白華のない表面仕上材です

### ○ 特徴

1. 粉と液の組み合わせで、コンクリート本体を綺麗に仕上致します。
2. セメントを使用しておりませんので、白華の問題がありません。
3. エアースプレー・ローラーなどで簡単に施工できます。
4. 2液性です。標準は、容積比で粉：液=1：1（質量比で粉：液=1：1.5）です。
5. 乾燥は比較的早く作業も容易です。
6. 下地との密着が良く、乾燥後に雨などで落ちることはありません。
7. 付着強さ試験(試験場所:(財)建材試験センター,試験方法JIS A 6909 建築用仕上塗材)

	標準状態の付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	浸水後の付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )
試験結果	2.1	2.5
JIS規格	0.5以上	0.3以上

### ○ 用途

1. 長期在庫の製品で、汚れた表面部分の仕上
2. コンクリート製品の型枠トコ漏れ部分の表面仕上
3. 補修箇所の色合わせ
4. その他コンクリート製品の表面仕上げ用

### ○ 荷姿

- レジメイク（粉）12kgビニール袋（3kg×4袋）
- レジメイク（液）18kg缶
- レジメイク（7.5kgセット）（粉3kg、液4.5kg）

製品の色調は、粉の色でお選び頂けます

W色（やや白い）、標準色（無表示）、D色（やや黒い）、C色（クリーム色）



他に色調整剤として「おいろなおし黒」や「おいろなおし黄土」があります。

## ○ 使用 方 法

1. レジメイクは粉と液の組み合わせで使用して下さい。
2. 下地のコンクリートが濡れている時は、乾いてから施工して下さい。
3. 下地のコンクリートの汚れを掃除してから施工して下さい。
4. 塗布はエアースプレーまたはローラーを使用して下さい。
5. レジメイクの粉と液を粉の固まりがなくなるまで均一に混合する。  
粉と液の混合比率は容積比(計量カップ)で1 : 1 ~ 1 : 2 です。質量比では1 : 1 . 5 ~ 1 : 3 の範囲に相当します。(できるだけ質量比で使用下さい。)
6. 塗布面積は容積比 1 : 1 で60 ~ 90 m<sup>2</sup>/ (粉 12 kg + 液 18 kg)  
15 ~ 22.5 / (粉 3 kg + 液 4.5 kg)  
但し、上記は1 回塗りの目安です。塗布方法によって違ってきます。
7. 混合した液は、時間の経過で粉が沈殿してきますので、その使用前に再度、混合して均一にして下さい。(簡単に混ざります)
8. 乾燥後は、急速に安定した色調になります。
9. また、色調整剤「おいろなおし黒」や「おいろなおし黄土」を使用する場合は、液に適量(数%)添加し、良く混合してからご使用下さい。

## ○ 使用上の注意

1. 混合は粉の固まりがなくなるまで、確実に行って下さい。
2. 混合した液を静置しておくとも液面に黒い粉が浮いてくることがあります。特に問題ありませんが、使用時に再度、良く攪拌して使用して下さい。
3. レジメイクの液は使用前に軽く揺すって下さい。
4. 液温が0℃以下になると凍結する場合があります。冬期は凍結しないよう注意して保管して下さい。
5. 冬期に二度塗りする場合は、十分乾燥してから二回目を塗布して下さい。また、できるだけ薄塗りをするようにして下さい。
6. 混合した液は乾燥させなければ、半日は使用できますが、できるだけ早めに使い切して下さい。もし、水分が蒸発し、粘性が上がっている場合は、少しずつ適量の水を混ぜて調整して下さい。
7. 使用したスプレーは早めに水で空吹きをして掃除して下さい。ローラーも水で良く洗って下さい。
8. 施工後、完全に乾くまでは雨に当たらないようにして下さい。
9. レジメイクは天然の無機微粉を基材にしておりますので、粉塵が舞い上がり、眼に入ったり、口の中に吸い込んだ場合、違和感を感じたり、炎症を起こすことがありますので注意して下さい。
10. その他詳細については、安全データシート(SDS)をご覧ください。

### 信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4条 1-2-3  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町 13-5(山口ビル 3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森 5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-1

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309  
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245  
☎06-6909-7101 FAX 06-6909-7173  
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823  
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261  
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157  
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084  
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp  
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp  
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp  
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp  
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp  
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp