



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

液状ワックス系離型剤

FRPコートW-80

☆特徴

1. 液状なので作業性に優れています。
2. ゲルコートをはじきません。
3. PVA系離型剤との併用に最適です。
4. ワックス系離型剤の中で、最も安価で経済的です。
5. 固形ワックスと同等の離型力があります。
仕上げ拭きすると離型効果が長持ちし、数回の離型が可能です。
6. FRP型・金型どちらでも使用可能です。

★用途

ハンドレアップ・スプレーアップ
レジインインジェクション用

大型で、ワックスの塗布に手間がかかる製品。

○使用方法

1. 使用前に、型に付着した油分・樹脂などのカスを十分に除去して下さい。
2. 使用前に、容器を攪拌して下さい。長期間保管していると成分が分離する場合がありますのでご注意下さい。
3. 塗布方法は刷毛が扱いやすく、均一に薄く塗れます。ウエスの場合は、塗りムラが生ずることがありますので良く拭き伸ばして下さい。
4. 離型剤塗布後、白く粉を吹いたように乾きましたら、きれいな布で拭き上げて下さい。この場合、十分に乾いていない時に拭き上げますと離型効果が半減しますのでご注意下さい。
5. 大量に塗布して、被膜が完全に乾き、拭き取れない場合はもう一度FRPコートW-80を塗り重ね、半乾きの状態で拭くと簡単に拭き取れます。
6. 新しい型で使用する場合は、数回重ね塗りをしてワックスをなじませた後FRPコートPを塗布して下さい。FRPコートW-80が型になじめば数回の連続離型が可能です。

●荷姿

18kg缶

4kg缶

◎取り扱い上の注意

1. 使用後は、密栓をして冷暗所に保管して下さい。
2. 可燃性ですので、火気に十分ご注意下さい。
3. 5℃以下になりますと、粘度が高くなりスプレーでの塗布が難しくなります、暖かい室内に放置しますと粘度が下がります。
4. 使用に際しては換気にご注意下さい。
5. 夏期の保管は冷暗所で行ってください、日向等高温の場所に放置しますと液が分離することがあります。