



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管内面メクレ防止用薬剤

## レジナー#802

レジナー#802は、冬期前置き時間が短い際生じ易いヒューム管・マンホールの内面のメクレ防止に優れた効果を発揮します。

使用の際は水で20倍に希釈して使用しますので経済的です。

### 主成分・性状

1. 高濃縮型特殊洗剤（非イオン系界面活性剤）を主成分としています。
2. 透明のどろっとした水溶性液体です。

### 特徴

1. 水で20倍に希釈して使用しますので経済的です。
2. ケイ酸ソーダ系（強アルカリ）と比べ、取扱が容易です。又、仕上げ面の色ムラが少なくなります。
3. 接着剤系と比べ効果に確実性があり、尚且つスプレー塗布した場合でも機器のベタ付きが減少します。
4. 粉体系と比べ、コストが大幅にダウンします。

### 使用上の注意

低温になると溶けにくくなるがありますが、品質に異常はありません。加温するか、

お湯で希釈すれば正常に使用出来ます。

### 荷姿

4 kg缶、 18 kg缶

## 使用方法

1. レジナー#802を20倍に希釈し、よく攪拌し均一な液にしてください。
2. レジナー#802の20倍液を、製管が終わり十分に水切り・ノロ取りを行い、最終仕上げを行う前にヒューム管（マンホール）内面にスプレー又は適当な方法で散布し、ブラシ等で仕上げてください。水切りが不十分ですと、塗布した液が流れ本来の性能が得られない場合がありますので水切りには十分留意してください。  
尚、スプレー塗布の場合はブラシ仕上げ終了後塗布し、そのまま養生してください。
3. 前養生は出来るだけ長く取るようにしてください。

## 標準塗布量

小 径 管	200～400φ
中・大 径 管	400～600φ

※上記塗布量は、スプレーの圧力、ノズルの種類によって増減します。仕上がり状態によって調節してください。

## 備 考

レジナー#802は、ヒューム管（マンホール）の内面のメクレ防止用薬剤として以外にも様々な用途があります。

1. 振動締め固めコンクリート製品のコテ仕上げ面のレイタンス固定用（肌荒れ防止）として効果があります。
2. コンクリート製品の被膜養生剤としてヘアークラック防止に効果を発揮します。

---

## 信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10

<http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245  
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

E-mail: [eigyoubu@shin-etsu.co.jp](mailto:eigyoubu@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [hokkaido@shin-etsu.co.jp](mailto:hokkaido@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [oosaka@shin-etsu.co.jp](mailto:oosaka@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [fukui@shin-etsu.co.jp](mailto:fukui@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [hiroshima@shin-etsu.co.jp](mailto:hiroshima@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [morioka@shin-etsu.co.jp](mailto:morioka@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [chubu@shin-etsu.co.jp](mailto:chubu@shin-etsu.co.jp)  
E-mail: [kumamoto@shin-etsu.co.jp](mailto:kumamoto@shin-etsu.co.jp)